

RJEŠAVANJE PROBLEMA KOD UPOTREBE UHU kućanskog aparata

1. UREĐAJ NE RADI IAKO JE PRIKLJUČEN NA KUĆNU MREŽU

- Provjerite jesu li oba kraja ispravljača ispravno uključena, jedan u kućnu utičnicu, a drugi u uređaj na za to predviđenom mjestu
- Provjerite ima li struje u kućnoj utičnici u samom zidu ili na utičnici produžnog kabela
- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za uključivanje/isključivanje na samom uređaju pozadi
- Ukoliko ste instalirali vanjske antene na sam uređaj, provjerite jesu li konektori čvrsto umetnuti na za to predviđena mjesta, na samom uređaju i u antenama
- Ako koristite antene putem kabela, provjerite jesu li priključci kabela čvrsto umetnuti u za to predviđena mjesta, na samom uređaju i u antenama
- Ako koristite držače preko kabela, provjerite jesu li priključci kabela čvrsto umetnuti u za to predviđena mjesta, na samom uređaju i u držačima
- Provjerite postoje li iz bilo kojeg razloga vidljiva oštećenja (prekidi) na kabelima kao i oštećenja na adapterima i/ili konektorima. Ako postoje, prestanite koristiti uređaj i kontaktirajte nas. Obratite posebnu pozornost na ispravljač i njegov kabel. Ne smije imati prekida ili oštećenja. Ako to primijetite, odmah prekinite tretman, isključite uređaj i – ili kupite novi EU ispravljač istih karakteristika ili nas kontaktirajte.
- U slučaju nestanka struje dok uređaj radi, a nemate ugrađenu zaštitu od napona u kućnim utičnicama (osobito za vrijeme nevremena i grmljavine), isključite uređaj iz kućne utičnice do povratka struje, nakon čega samo ponovno pokrenite uređaj i nastavite program tamo gdje ste stali prema uputama iz izbornika uređaja.
- Ako iz bilo kojeg razloga, slučajno ili namjerno, uređaj prestane raditi, sam pauzira program ili mu se ugasi ili blokira zaslon (pad napona u mreži, pomaknut ispravljač ili spoj s uređajem, nekontrolirano pritiskanje zaslona, pad uređaja s male visine), opet - samo ponovno pokrenite (ponovno pokrenite) uređaj i nastavite gdje ste stali. Ako i dalje ne radi, ponovno provjerite sve veze i uključite ga, sve bi trebalo biti u redu
- Ukoliko namjerno ili slučajno polomite ili fizički oštetite uređaj, antene, držače, kablove, prestanite ga koristiti, isključite uređaj i kontaktirajte nas za daljnje korake

2.