

FEHLERBEHEBUNG BEI DER VERWENDUNG DES UHU-Heimgeräts

1. DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT, OBWOHL ES AN DAS HAUSSPANNUNGSNETZ ANGESCHLOSSEN IST

- Überprüfen Sie, ob beide Enden des Gleichrichters richtig eingesteckt sind, eines in der Steckdose und das andere an der dafür vorgesehenen Stelle im Gerät.
- Prüfen Sie, ob an der Steckdose in der Wand oder an der Buchse des Verlängerungskabels Strom anliegt.
- Überprüfen Sie, ob Sie den Ein-/Aus-Knopf am Gerät selbst gedrückt haben.
- Wenn Sie externe Antennen am Gerät selbst installiert haben, prüfen Sie, ob die Stecker fest eingesteckt sind an den dafür vorgesehenen Stellen am Gerät und in den Antennen.
- Wenn Sie Antennen über Kabel nutzen, prüfen Sie, ob die Kabelstecker fest eingesteckt sind an den dafür vorgesehenen Stellen am Gerät und in den Antennen.
- Wenn Sie Halterungen über Kabeln verwenden, prüfen Sie, ob die Kabelstecker fest sitzen an den dafür vorgesehenen Stellen am Gerät und in den Halterungen.
- Überprüfen Sie, ob sichtbare Schäden (Unterbrechungen) an den Kabeln sowie Schäden an den Adaptern und/oder Anschlüssen vorhanden sind, die aus irgendeinem Grund verursacht wurden. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und kontaktieren Sie uns. Achten Sie besonders auf den Gleichrichter und sein Kabel. Es darf keine Unterbrechungen oder Schäden aufweisen. Wenn Sie dies bemerken, brechen Sie die Behandlung sofort ab, schalten Sie das Gerät aus und / oder kaufen Sie einen neuen EU-Gleichrichter mit den gleichen Eigenschaften oder kontaktieren Sie uns.

Sollte es zu einem Stromausfall kommen, während das Gerät in Betrieb ist und Sie über keinen eingebauten Spannungsschutz in Ihren Steckdosen zu Hause verfügen (insbesondere bei Sturm und Gewitter), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bis der Strom wiederhergestellt ist. Danach starten Sie einfach das Gerät neu und setzen das Programm dort fort, wo Sie aufgehört haben. Stoppen Sie gemäß den Anweisungen im Gerätemenü.

- Wenn das Gerät aus irgendeinem Grund, versehentlich oder absichtlich, nicht mehr funktioniert, das Programm automatisch pausiert oder sein Bildschirm ausgeschaltet oder blockiert wird (Spannungsabfall im Netzwerk, verschobener Gleichrichter oder Verbindung mit dem Gerät, unkontrolliertes Drücken des Bildschirms, Absturz des Geräts aus geringer Höhe), starten Sie noch einmal das Gerät einfach neu (neu starten) und machen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben. Wenn es immer noch nicht funktioniert, überprüfen Sie noch einmal alle Verbindungen und schalten Sie es ein, alles sollte in Ordnung sein.
- Wenn Sie das Gerät, die Antennen, Halterungen oder Kabel absichtlich oder versehentlich zerbrechen oder physisch beschädigen, stellen Sie die Verwendung ein, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus und kontaktieren Sie uns für weitere Schritte.

2.