

OTKLANJANJE PROBLEMA PRI KORIŠĆENJU UHU kućnog aparata

1. APARAT NE RADI IAKO JE PRIKLJUČEN NA KUĆNU NAPONSKU MREŽU

- Proverite da li su oba kraja ispravljača utaknuta kako treba, jedan u kućnu strujnu utičnicu a drugi u aparat na za to predviđeno mesto
- Proverite da li ima struje u samoj kućnoj utičnici u zidu ili na utičnici produžnog kabla
- Proverite da li ste pritisnuli on/off dugme na samom aparatu
- Ako ste postavili spoljne antene na sam aparat, proverite da li su konektori čvrsto ušli u za to predviđena mesta, na samom aparatu i u antenama
- Ako koristite antene preko kablova, proverite da li su konektori kablova čvrsto ušli u za to predviđena mesta, na samom aparatu i u antenama
- Ako koristite držače preko kablova, proverite da li su konektori kablova čvrsto ušli u za to predviđena mesta, na samom aparatu i u držačima
- Proverite da li postoje vidljiva oštećenja (prekidi) na kablovima kao i oštećenja na adapterima i/ili konektorima, bilo kojim razlogom izazvani. Ako postoje, prekinite sa korišćenjem aparata i kontaktirajte nas. Posebno obratite pažnju na ispravljač i njegov kabl. On nikako ne sme da ima prekide i oštećenja. Ukoliko to primetite odmah prekinite tretman, isključite aparat i- ili kupite novi EU ispravljač istih karakteristika ili kontaktirajte nas.
- U slučaju nestanka struje dok je aparat u radu a nemate ugrađenu naponsku zaštitu u vašim kućnim strujnim utičnicama (pogotovo za vreme oluja i grmljavina), iskopčajte uređaj iz kućne utičnice do ponovnog dolaska struje, nakon čega samo ponovo startujte aparat i nastavite program tamo gde ste stali prema uputstvu iz menija aparata.
- Ukoliko iz bilo kog razloga slučajnog ili namernog aparat stane sa radom, pauzira program sam od sebe ili mu se ekran ugasi ili zablokira (pad napona u mreži, pomeran ispravljač ili konekcija sa aparatom, nekontrolisano pritiskanje ekrana, pad aparata sa male visine), opet- samo ponovo startujte (restartujte) aparat i nastavite gde ste stali. Ako ipak ne nastavi sa radom, proverite opet sve konekcije pa ga uključite, trebalo bi da je sve ok
- Ukoliko namerno ili slučajno aparat, antene, držače, kablove polomite ili fizički oštetite, prestanite sa korišćenjem, isključite aparat iz struje i kontaktirajte nas za dalje korake.

2.