

ODPRAVLJANJE TEŽAV PRI UPORABI HIŠNEGA APARATA UHU

1. NAPRAVA NE DELUJE, ČEPRAV JE PRIKLJUČENA NA DOMAČE NAPETOSTNO OMREŽJE

- Preverite, če sta oba konca usmernika pravilno priključena, eden v domačo vtičnico, drugi pa v napravo V za to predvideno mesto
- Preverite, ali je elektrika v hišni stenski vtičnici ali na vtičnici podaljška
- Preverite, ali ste pritisnili gumb za vklop/izklop na sami napravi
- Če ste na samo napravo namestili zunanje antene, preverite, ali so konektorji trdno vstavljeni na za to predvidena mesta, na sami napravi in v antenah
- Če uporabljate antene preko kablov, preverite, ali so kabelski konektorji trdno vstavljeni na za to predvidena mesta, na sami napravi in v antenah
- Če uporabljate držala nad kablji, preverite, ali so kabelski priključki trdno vstavljeni v za to predvidena mesta, na sami napravi in v držaljih.
- Preverite, ali so vidne poškodbe (prekinitev) na kablji ter poškodbe na adapterjih in/ali konektorjih, ki so nastale iz kakršnega koli razloga. Če obstajajo, prenehajte uporabljati napravo in nas kontaktirajte. Posebno pozornost posvetite usmerniku in njegovemu kablu. Ne sme imeti prekinitev ali poškodb. Če to opazite, takoj prekinite zdravljenje, izklopite napravo in – ali kupite nov EU usmernik z enakimi lastnostmi ali nas kontaktirajte. Če v primeru izpada električne energije med delovanjem naprave nimate vgrajene napetostne zaščite v domačih vtičnicah (predvsem ob nevihtah), izključite napravo iz domače vtičnice. Ob ponovnem vklopu električne energije ponovno zaženite napravo in nadaljujte s programom, kjer ste končali in se ustavite po navodilih iz menija naprave.
- Če iz kakršnega koli razloga, slučajno ali namerno, naprava preneha delovati, sama začasno ustavi program ali se ugasne ali blokira zaslon (padec napetosti v omrežju, premaknjen usmernik ali povezava z napravo, nenadzorovan pritisk na zaslon, padec). naprave z nizke višine), še enkrat - samo znova zaženite (restart) napravo in nadaljujte tam, kjer ste končali. Če še vedno ne deluje, ponovno preverite vse povezave in vklopite napravo. Vse bi moralo biti v redu
- Če napravo, antene, držala, kable namenoma ali po nesreči polomite ali fizično poškodujete, jo prenehajte uporabljati, izklopite napravo in nas kontaktirajte za nadaljnje korake